

By przygotować dla Ciebie idealną roletę, musimy znać wymiar Twojego okna.

Szerokość zamówienia należy zmierzyć od zewnętrznych krawędzi listwy przyszybowej.

Wysokość zamówienia to odległość pomiędzy zewnętrzną krawędzią dolnej listwy przyszybowej a górną krawędzią skrzydła okiennego.

