



Jak mierzyć? Żaluzje poziome aluminiowe, drewniane, bambusowe 50 mm.


By przygotować dla Ciebie idealną żaluzję, musimy znać następujące wymiary:

Szerokość zamówienia:

– przy składaniu zamówienia należy podać projektowaną **szerokość całkowitą** żaluzji.

Wysokość zamówienia:

– przy składaniu zamówienia należy podać projektowaną **wysokość całkowitą** żaluzji.



A - szerokość całkowita potrzebna do wyceny i złożenia zamówienia.

B - wysokość całkowita potrzebna do wyceny i złożenia zamówienia.