


By przygotować dla Ciebie idealną żaluzję, musimy znać wymiar Twojego okna. W przypadku tego modelu, są trzy rodzaje montażu, co oznacza trzy różne metody pomiaru okna.

### 1. Montaż w świetle szyby

**Szerokość** zamówienia to odległość między krawędziami światła szyby. Innymi słowami należy zmierzyć odległość od uszczelki do uszczelki przy szybie.


**Wysokość** zamówienia należy zmierzyć tak samo jak szerokość, czyli jest to odległość między krawędziami światła szyby u góry i u dołu lub po prostu odległość między uszczelkami przy szybie u góry i u dołu.



## 2. Montaż nawierzchniowy

**Szerokość** zamówienia to odległość między zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej.

**Wysokość** zamówienia należy zmierzyć tak samo jak szerokość, czyli jest to odległość między zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej.



### 3. Montaż bezinwazyjny

**Szerokość** zamówienia to odległość między zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej.

**Wysokość** zamówienia to odległość między górną krawędzią skrzydła okiennego, a dolną krawędzią listwy przyszybowej.

**UWAGA!** Jeżeli masz zamiar zamówić żaluzję z prowadzeniem linkowym, możesz zmierzyć wysokość od górnej do dolnej krawędzi skrzydła okiennego. Tak zamontowana żaluzja w tym wariantcie wygląda estetyczniej.

